CERTIFICADO DE GARANTIA

A Gaia Indústria e Comercio Ltda concede para seus produtos uma garantia de 90 (noventa) dias, conforme determina a legislação vigente, com acréscimo de um período de 09 (nove) meses, concedido por liberalidade, totalizando 12 meses. A validade será contada a partir da data da emissão da nota fiscal de aquisição do primeiro consumidor.
Constatado uma eventual falha de funcionamento, o Cliente deverá entrar em contato com a GAIA ou seus representantes Comerciais para que se verifique se o produto está apresentando defeitos de fabricação. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia só poderão ser efetuados pelos técnicos da GAIA ou outro profissional previamente autorizado.
Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra aplicada.

A garantia não cobre:

a) Transporte e remoção de produtos para conserto/instalação;
b) Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza;
c) Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo Cliente ou terceiros estranhos ao fabricante;
d) Se o produto for alterado, adulterado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante;
e) Se ocorrer a ligação desse produto à instalações elétricas ou lugares inadequados, diferentes das recomendadas no manual de instruções ou sujeitas a flutuações excessivas da rede elétrica.
f) Se o dano tiver sido causado por acidentes, como quedas, ou agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e demais causas de força maior ou casos fortuitos;
g) Se a Nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações;
h) Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto e os decorrentes do uso do produto fora das aplicações regulares para os quais foi projetado.

Validade da Garantia
Somente quando o produto é instalado por revendedores credenciados pela GAIA
ATENÇÃO
Código de Defesa do Consumidor
Seção II - art. 12 - Parágrafo 3º - Item III
e art. 14

Gaia Industria e Comercio Ltda
Rua Andaraí, 511 – Passo D'Areia
Brasil - Porto Alegre / RS CEP: 91350-110
Fone/Fax (051) 3362-3436
Site: www.gaia-rs.ind.br
e-mail: gaia@gaia-rs.ind.br

MANUAL DE SERVIÇO

Suportes para projetor

GSP 111

GSP 105



GSP 104

Validade da Garantia
Somente quando o produto é instalado por revendedores credenciados pela GAIA
ATENÇÃO
Código de Defesa do Consumidor
Seção II - art. 12 - Parágrafo 3º - Item III
e art. 14

Gaia Industria e Comercio Ltda.
Site: www.gaia-rs.ind.br

Março/2009

Os produtos deste Manual poderão sofrer alterações sem prévio aviso

Instalação



Peso máximo de projetor
GSP105/111 : 10 Kg
GSP 104: 15 Kg




Passagem da fiação
Guia do tubo deve ser rosqueada na barra roscada no sentido horário
Porca de contra aperto no engate rápido



GSP 111



GSP 104


Engate rápido
Fixar na barra roscada
Importante este travamento
Isolante elétrico
Ajuste fino de enquadramento horizontal do projetor
Ajuste fino de enquadramento horizontal do projetor



GSP 105





Acessórios: Parafusos/Arruelas/Espaçadores
Caso os parafusos oferecidos, não sejam os mesmos necessários à fixação do projetor, procure em lojas especializadas em parafusos.

Instruções de Instalação:
1. Fixar a base de teto
2. Fixar a barra roscada na base de teto e travar com a contra porca
3. Montar o tubo com seu respectivo acabamento
4. Passar os cabos (vídeo, RGB, força..) pelo tubo
5. Posicionar o guia do tubo rosqueando no sentido horário
6. Fixar o engate rápido na barra roscada e travar com a contra porca alinhando aproximadamente em 90º em relação a tela, mantendo a abertura do engate voltada à tela;
7. Fixar a base do suporte ao projetor;
8. Afrouxar as hastes móveis, mantendo-as livre;
9. Alinhar as hastes em relação aos furos de fixação do projetor. Mude a posição das hastes movendo-as pelo guia da base, ou modificando posições. Faça coincidir com as furações do projetor;
10. Utilize os parafusos correspondesntes ao projetor e os espaçadores;
11. Alinhar a base em relação ao projetor, faça o aperto final dos parafusos das hastes e do projetor;
12. Afrouxar parafusos de ajuste horizontal;
13. Fixar a base do suporte com o projetor no engate superior mantendo a trava abaixada, encaixando o suporte até o fim de curso e em seguida solte a trava;
14. Ajuste fino de enquadramento horizontal;
15. Ajuste de enquadramento vertical
16. Repita os dois passos anteriores (14-15) até que a imagem esteja enquadrada;
17. Alinhe junto ao teto o acabamento, travando com a anel de compressão.